

Biorąc pod uwagę różne konfiguracje i zabezpieczenia obwodów wyjściowych stateczników po wykonaniu instalacji, należy sprawdzić działanie oprawy w trybie sieciowym oraz awaryjnym. W przypadku nieprawidłowego działania oprawy proszę sprawdzić wszystkie podłączenia pod kątem poprawności połączeń według załączonego schematu. Jeżeli połączenia wykonane są prawidłowo a oprawa dalej nie działa właściwie prosimy o kontakt z działem serwisu tel. +48 22 568 22 99 serwis@intelight.pl